

Содержание

Комплектация	2
Подключение к телевизору	3
Использование пульта дистанционного управления	4
Первое включение ТВ-приставки	5
Главное меню	6
Как смотреть ТВ каналы	7
Как пользоваться ТВ программой	8
Управление эфиром	9
Как заказать фильм из видеопроката	10
Как подключить дополнительные пакеты ТВ	11
Схема подключение 2-х и более телевизоров	12




Комплектация

1. ТВ-приставка – Медиацентр HD
2. Блок питания
3. HDMI кабель, 100 см
4. AV кабель (3.5мм jack → 3RCA female), 20 — 25 см предоставляется в зависимости от комплектации.
5. ИК пульт ДУ
6. Батареи AAA 2 шт.
7. Руководство пользователя

Подключение к телевизору

Для подключения ТВ-приставки к телевизору используйте кабель HDMI, для наилучшей передачи видео и аудио сигналов. Если в телевизоре нет HDMI входа, используйте для подключения кабель AV. Передача HD-каналов в HD качестве возможна только через HDMI кабель.







Использование пульта дистанционного управления



Первое включение ТВ-приставки

После подключения оборудования вам необходимо ввести ваши учетные данные для активации сервиса. Для этого выйдите в главное меню, нажав два раза на кнопку «BACK». В главном меню выберите раздел «Личный кабинет» и далее «IPTV-portal».

В появившемся меню введите логин и пароль, указанные в вашем договоре. Вы можете использовать экранную клавиатуру. Для этого в поле ввода пароля необходимо нажать кнопку «OK» или нажать кнопку «» в центре пульта.





Главное меню

В главном меню вы найдете следующие сервисы:

- Личный кабинет
- Цифровое ТВ
- Videотека IVI или Medogo в зависимости от комплектации модели (фильмы, мультфильмы, сериалы)
- YouTube

Для входа в любой из данных разделов, выберите его в меню и нажмите «OK».



Как смотреть ТВ каналы



Вы можете перейти в режим просмотра ТВ в любое время. Для этого, нажмите кнопку «home» (🏠) на пульте управления.

Переключение ТВ каналов организовано как в обычном телевизоре. Кнопками «CH+/-» можно последовательно переключать вверх/вниз по списку. При помощи номерной клавиатуры «0-9» можно выбрать нужный канал, набрав его номер.





Как пользоваться Телепрограммой

Переход в режим просмотра Телепрограммы возможен из режима просмотра телепередачи (во время просмотра телеканала).

Для выхода в режим просмотра ТВ-программы, нажмите Кнопку «ВАСК» на пульте управления.

Для перехода в «ТВ-Гид» необходимо, находясь в списке каналов, нажать кнопку «▶».

Используйте стрелки «▼/▲» для перехода между телеканалами или выберите канал помощи номерной клавиатуры «0–9». Нажмите «ОК» для начала просмотра выбранного телеканала.



Управление эфиром

Ваша приставка оснащена функциями управления эфиром. Вы можете поставить эфир на паузу, перемотать пропущенный фрагмент передачи или просмотреть пропущенную передачу целиком с помощью архива телепередач.

Пауза

Если во время программы раздался телефонный звонок, теперь можно не волноваться, что вы пропустите самое интересное. Для приостановки трансляции телепередачи нажмите кнопку «▶||» на пульте управления. Чтобы продолжить просмотр, нажмите на ту же кнопку на пульте управления.

Перемотка

Для перемотки эфира нажмите кнопку «◀◀» во время просмотра телепередачи. Находясь в режиме перемотки, вы можете использовать перемотку как назад, так и вперед до момента текущего эфира телепередачи. Для этого, нажмите «◀◀» перемотка назад или «▶▶» перемотка вперед.

Архив 72 ч.

Все прошедшие передачи записываются во временное хранилище. Вы можете смотреть пропущенные телепередачи за последние 72 часа.

Вы можете перейти в архив, двумя способами:

1. При просмотре телеканала или находясь в режиме телепрограммы необходимо нажать кнопку «ЕРС».
2. Просмотреть Архив в разделе «ТВ-Гид». Для этого, выйдите в режим телепрограммы и нажмите «Стрелка вправо»



Как заказать фильм из Видеопроката

Теперь у Вас есть доступ к обширному видео каталогу (фильмы, мультфильмы, видео-ролики, спортивные программы и т.д.) Что бы смотреть любую программу в любое время, достаточно нескольких нажатий кнопок.

Водите в раздел IVI или Medogo в главном меню приставки. При помощи стрелок «◀/▶» и «▼/▲» выберите интересующий вас фильм, нажмите «OK» для перехода в описание фильма. Далее, нажмите «OK» для перехода в режим просмотра.




Как подключить дополнительные пакеты ТВ

На станицу со списком пакетов можно попасть, выбрав раздел меню «Личный кабинет», затем раздел «Управление услугами». Перемещение по списку пакетов происходит с помощью кнопок вверх и вниз «▼/▲». Кнопка вправо «▶» или «OK» на не подключенном пакете, открывает окно, с информацией о выбранном пакете.

Для подключения пакета каналов, необходимо нажать зеленую кнопку на пульте ДУ «■». При подключении дополнительных пакетов каналов требуется ввести пароль и подтвердить подключение.

Вы увидите окно со сводной информацией и сообщением об успешности подключения, которое закроется автоматически, спустя несколько секунд после появления.







Схема подключение двух и более телевизоров





Превосходное качество HD

Сигнал передается в цифровом виде без преобразований, за счет чего вы можете рассмотреть картинку в мельчайших деталях



Кристально чистый звук

Часть каналов представлены с технологией Dolby Digital и DTS Surround, что позволяет получить полный эффект присутствия.



Полное управление эфиром

Поставьте ТВ-эфир на паузу, если вам нужно отойти. Перемотайте назад, если пропустили что-то важное. Зайдите в архив и смотрите любую передачу в записи